
BAT EN USB 13
#13
reset
CHG
RST 3V NC GND A0 A1 A2 A3
ESP32!
ESP-WROOM-32
SCL
SDA
A4 A5 SCK MO MI RX TX 21